

TONON

Reinigung von Integralschaumstühlen

Integralschaum ist ein technisch hochwertiger Industrieschaum, welcher durchgängig eingefärbt ist und sich deshalb auch einfach pflegen lässt. Bei hellen Farben nimmt man den Schmutz optisch nach einer gewissen Zeit wahr. Um diesem Umstand vorzubeugen, ist eine regelmäßige Reinigung der Oberfläche sinnvoll, ohne diese zu beschädigen.

KEINESFALLS zur Reinigung eignet sich Reinigungsalkohol, da hier dem Grundmaterial Inhaltsstoffe entzogen werden, die das Material geschmeidig erhalten. Reinigungsalkohol bewirkt, dass die Oberfläche spröde wird und in Folge austrocknet.

GRUNDREINIGUNG

Zur Grundreinigung verwenden Sie bitte einen weichen Mikrofaserlappen, feuchten diesen mit warmem Wasser leicht an und reiben etwas Handseife in den Lappen hinein. Im Anschluss wischen Sie in kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche der Sitzschale. Ein gewisser Reinigungseffekt wird sich sofort einstellen. Je nach Verschmutzungsgrad sollten Sie den Mikrofaserlappen von Zeit zu Zeit auswaschen und erneut mit Zugabe von Seife starten. Zuletzt wischen Sie mit dem ausgewaschenen Lappen ohne Seife nochmals über die Oberfläche, damit keine Seifenreste verbleiben und trocknen mit einem Tuch die Oberfläche nach. Dieser Vorgang kann, je nach Verschmutzungsgrad, beliebig oft erfolgen.

Sollten sich stärkere Verschmutzungen in den Oberflächenporen befinden, gehen Sie bitte zum nächsten Schritt der Intensivreinigung über.

INTENSIVREINIGUNG

Sollten sich stärkere Verschmutzungen in den Poren der Integralschaum Oberfläche befinden, verwenden Sie bitte einen gebräuchlichen weißen Schmutz-Radier-Schwamm aus dem Supermarkt. Diesen Pflegeschwamm feuchten Sie bitte leicht an und arbeiten ebenso mit leichtem Druck in kreisenden Bewegungen über die Oberfläche. Bei stärkerer Verschmutzung waschen Sie bitte den Schmutz-Radier-Schwamm zwischendurch einmal aus und setzen den Reinigungsvorgang fort. Zum Abschluss wischen Sie mit dem Mikrofaserlappen leicht feucht über die Flächen und trocknen mit einem Tuch nach.

Durch die beschriebenen Reinigungsvorgänge erhalten Sie Ihre Integralschaumstühle dauerhaft sauber und gepflegt. TONON wünscht viel Vergnügen mit unseren Produkten.



REINIGUNGSEMPFEHLUNG:

„Soft touch“ wurde auf nachfolgende Reinigungsmittel getestet: -

fuer die taegliche Pflege: Neutrale Seife

-Flecken muessen sofort abgewischt werden- dafuer kann sorgfaeltig folgendes verwenden:

- Lyso-Form für Küchen
- Viakal
- Vetril
- VIM flüssig
- Cif Vielzweckreiniger
- Desinfektionsmittel ohne Alkoholgehalt

ACHTUNG:

KEINEN ALKOHOL FUER DIE REINIGUNG VON INTEGRALSCHAUM VERWENDEN

